



Pour les autres dimensions, se référer au fichier .step à l'indice du plan

Casser les arrêtes vives

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
ETAT DE SURFACE:
TOLERANCES:
LINEAIRES:
ANGULAIRES:

FINITION:

CASSER LES
ANGLES VIFS

NE PAS CHANGER L'ECHELLE

REVISION

| | NOM | SIGNATURE | DATE | |
|--------|-----|-----------|----------|------------------|
| AUTEUR | GS | | 03/08/22 | |
| VERIF. | | | | |
| APPR. | | | | |
| FAB. | | | | |
| QUAL. | | | | |
| | | | | MATERIAU: Alu |
| | | | | MASSE: |

TITRE:

Axe

No. DE PLAN

PAN3.2-USI-004-A A4

ECHELLE:1:1

FEUILLE 1 SUR 1